

T-40



METAPACE T-40

WLAN-Installation unter Windows 10



WLAN Interface-Einrichtung:

Hinweis: Bitte benutzen Sie zur Einrichtung eine WLAN-Verbindung, keinen Router!

1. Legen Sie die Bonrolle ein.
2. Halten Sie die ON- und FEED-Taste gleichzeitig gedrückt. Jetzt sollte ein Testdruck ausgedruckt werden, auf dem WLAN-Informationen stehen.
3. Öffnen Sie die Netzwerkeinstellungen unter Windows 10.
4. Passen Sie bitte IP-Adresse Ihres PCs (WLAN-Adapter) an die IP-Range des Druckers an.
5. Stellen Sie sicher, dass Ihre Netzwerkeinstellungen korrekt sind.
6. Richten Sie „Neue Verbindung oder Netzwerk“ ein.
7. Wählen Sie „Manuell mit einem Drahtlosnetzwerk verbinden“ aus. (Nur möglich mit WLAN-Adapter)
8. Der Netzwerkname muss mit der SSID des Druckers übereinstimmen.
9. Öffnen Sie die Kommandozeile als Administrator unter Windows 10.
10. Geben Sie folgende Befehle nacheinander ein:
 - `netsh wlan set profileparameter defaultSSID connectiontype=ibss`
 - `netsh wlan connect defaultSSID`
11. Nun können Sie im Browser die IP-Adresse Ihres Druckers eingeben und die WLAN-Einstellungen anpassen.

Drucker installieren:

12. Führen Sie den Treiber aus.

Zur Info:

Sollte kein Ethernet/Netzwerktreiber vorhanden sein, installieren Sie das Gerät als serielles Gerät. Anschließend ändern Sie über die Druckereigenschaften unter „Ports“ den seriellen Port zu TCP/IP.

Alternativ einen Netzwerkdrucker hinzufügen

Sollte der Drucker nicht auf Anhieb gefunden werden, einfach angeben, dass der zu installierende Drucker nicht gefunden wurde und anschließend den Drucker anhand der IP suchen.

