

METAPACE S-2 ANBINDUNG VIA BLUETOOTH (IPAD, PC, HANDY ETC.)

Um den Metapace S-2 mit einem beliebigen Bluetoothgerät zu koppeln, bitte wie folgt vorgehen:



Enter Setup



Restore Default Settings

Scanner auf Bluetooth HID (deutsches Layout) programmieren

Interface Settings : Bluetooth HID



HID PCAT (German) 0x06



0x06



Validate



Update

3. Dem Scanner mitteilen, dass kein Bluetooth PIN vorgegeben ist, sondern beim Koppeln zufällig generiert wird:



Enter Setup



Validate

*No PIN or
use random PIN



100154



Update











Der Scanner sollte jetzt vom Gerät gefunden werden. Bitte nun den Scanner mit dem Gerät koppeln. Auf dem Gerät sollte ein 4-stelliger PIN erscheinen. Diesen PIN mittels folgender Dezimalbarcodes eingeben.

4. Enter PIN Code
in Decimal ...



100151

5.

0  109900	1  109901
2  109902	3  109903
4  109904	5  109905
6  109906	7  109907
8  109908	9  109909

Validate the Values

6. Validate



109994

Die Konfiguration ist abgeschlossen. Der Scanner ist nun mit dem Bluetoothgerät/Hostgerät verbunden.