



Epson TM-T20II

Integrierte USB-Schnittstelle aktivieren



Betätigung der FEED-Taste:

KURZ = kurzer Tastendruck (kürzer als 1 Sekunde)
 LANG = langer Tastendruck (länger als 1 Sekunde)

Konfigurationsmodus einschalten

Führen Sie zunächst einen Selbsttest durch, indem Sie die FEED-Taste auf der Oberseite gedrückt halten und den Drucker einschalten. Die aktuelle Konfiguration wird ausgedruckt. Drücken Sie nun die FEED-Taste **1 x LANG**, um den Konfigurationsmodus zu aktivieren.

Benutzerdefinierte Einstellungen

Wählen Sie nun die Option 3 (Customize Value Settings), indem Sie **3 x KURZ** und zur Bestätigung **1 x LANG** auf die FEED-Taste drücken.

Schnittstellen-Auswahl

Dann wählen Sie Option 17 (Interface Selection), indem Sie **17 x KURZ** und zur Bestätigung **1 x LANG** auf die FEED-Taste drücken.

Schnittstelle aktivieren

Um die integrierte USB-Schnittstelle zu aktivieren, wählen Sie hier die Option 2 (Build-in USB), indem Sie **2 x KURZ** und zur Bestätigung **1 x LANG** auf die FEED-Taste drücken.

Fertig!

Einstellungsmöglichkeiten

For serial + USB interface models		
Interface mode	Serial	Built-in USB
Automatic selection (initial setting)	Available	Available
Fixed to serial	Available	Not available
Fixed to built-in USB	Not available	Available

For ethernet + USB interface models		
Interface mode	Ethernet	Built-in USB
Automatic selection (initial setting)	Available	Not available
Fixed to ethernet	Available	Not available
Fixed to built-in USB	Not available	Available

(...) Select Modes by pressing Feed button. Continue SELF-TEST: Less than 1 second Mode Selection: 1 second or more
Mode Selection
Modes 0: Exit and Reboot Printer 1: NV Graphics Information 2: Receipt Enhancement Information 3: Customize Value Settings 4 or more: None
Customize Value Settings
Modes 0: Exit (...) 17: Interface Selection 18: Power Supply Unit Capacity
17: Interface Selection
Modes 0: Return to the previous menu 1: UIB 2: Build-in USB 3: Auto

Wenn Sie die Schnittstelle später ändern wollen, müssen Sie die Konfiguration wieder ändern. Wenn Sie „Auto“ wählen, wird die externe Schnittstelle (UIB) VOR der integrierten USB-Schnittstelle aktiviert. Alternativ entfernen sie die externe Schnittstelle; die interne USB-Schnittstelle wird dann automatisch ausgewählt.

EPSON[®]
 EXCEED YOUR VISION